

5G Outdoor Router IM720 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines zum IM720	3
Wichtigste Parameter	3
Funktionen und Aufbau	3
Anschließen und Aufstellen	4
Anschließen des IM720	5
Regeln zum Aufstellen des 5G Routers	6
Benutzeroberfläche	5
NETWORK	7
5G NETWORK	12
Security + System	17
Technische Daten	

Allgemeines zum IM720

Mit dem 5G Outdoor Router IM720 wird die Empfangseinheit mit den notwendigen 6 Antennen außerhalb des Hauses montiert. Der 5G Router erhält somit den optimalen Empfang ohne die Störung des Gebäudes. Die Internetdaten erhält man über eine Außeneinheit, die 1GBit/s LAN-Ports besitzt und WLAN im ac-Modus ausstrahlt. So können theoretisch Geschwindigkeiten bis zu 2,45 GBit/s im 5G Netz erreicht werden.

Wichtigste Parameter

Art. Nr.: Hersteller: Betriebstemperatur: Größe: Gewicht: Lieferumfang: FTS 96195 Hocell -20°C + 55°C 158 x 140 x 178.3 mm 800g Outdoor 5G Router, Ethernet Kabel, POE Power Adapter, Bedienungsanleitung, Halterung

Funktionen und Aufbau



Anschließen des IM720

- 1) Stecken Sie die SIM-Karte in den SIM-Karten-Slot
- 2) Verwenden Sie nur Mini Macro SIM Karten und brechen Sie diese aus der SIM Karte heraus.
- Stecken Sie die SIM-Karte so in den Steckplatz, dass sich die abgeschrägte Ecke der Karte links befindet und die Kontaktfläche nach unten zeigt.
- 4) Stellen oder hängen Sie den IM720 an einen geeigneten Ort auf.
- 5) Befestigen Sie das mitgelieferte Patchkabel.
- 6) Stecken Sie das noch freie Kabelende an eine LAN-Buchse des innen aufgestellten Gerätes.
- 7) Schließen Sie den IM720 an die Stromversorgung an.
- 8) Schließen Sie Ihre Computer und Netzwerkgeräte an den IM720 an.

Regeln zum Aufstellen des 5G Routers

- 1) Verwenden Sie den 5G CPE Smart nur außerhalb von Gebäuden.
- 2) Sorgen Sie für ausreichend Luftzirkulation rund um den IM720 und decken Sie den IM720 nicht ab.
- 3) Platzieren Sie den IM720 an einer erhöhten Position.
- 4) Sorgen Sie für genügend Abstand zu Störquellen.

Benutzeroberfläche

Startseite der Benutzeroberfläche (HOME)

HOME

Der IM720 stellt die Internetverbindung über Mobilfunk her. Nutzen Sie das Menü HOME-> Status, um das Einbuchen des Routers in das 5G Netz zu überprüfen. Im Status erkennen Sie die Signalstärke und ob der 5G Router tatsächlich mit 5G NSA verbunden ist.



Öffnen Sie nun zunächst das Login Feld. Geben Sie als Benutzername und als Passwort "admin" ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit "Login".



Benutzeroberfläche öffnen

NETWORK

In der Benutzeroberfläche im Menüpunkt <u>Wireless</u> gibt es die Option "Switch" An- oder Ausschalten. Der voreingestellte WLAN- Name kann geändert werden. Wählen Sie ein Kennwort und klicken Sie auf "Speichern".

Cart	SG CPE Smart W	in system		
计HOME tatus	2.4G WIFI			
NETWORK Vireless ocal LAN	Basic Setting Switch			
Pv6 'PN Network	WiFi Name	5G_CPE		
erotier	Security	Strong(secure)	•	
mart Qos DDNS	Password	*******	74	
NMP R069	Hide	OFF	*	
I SS NetWork	Advanced Setting	B		
G Info	Radio Channel	Auto	÷	
PN letwork Mode	BandWidth	HT20	3	
ock Band ock Community TL settings T Command	Access Limit	32 Save		
) SECURITY				
arental Control				
irewall				

Unter dem Menüpunkt "Local LAN" wird für den Zugriff auf den 5G Router IM720 die IP Adresse 192.168.100.1 und die Netzmaske 255.255.255.0 eingegeben. Netzwerkgeräte, die ihre IP-Adresse automatisch per DHCP beziehen sollen, müssen dafür eingerichtet sein. Die Einrichtung nehmen Sie auf den Betriebssystemen in den IP-Einstellungen der Netzwerkgeräte vor.

MESH+	5G CPE Smart '	WiFi System Logout
HOME · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DHCP	O N
	Start Address	100
Local LAN	End Address	200
VPN Network Zerotier	Lease Time	24 Hour
Smart Qos		Save
DDNS SNMP		
TR069		
III 5G NetWork	LAN	
APN Network Mode	IP Address	192.168.100.1
Lock Band		
Lock Community	Netmask	255.255.255.0
TTL settings		_
Al Command		Save
SECURITY		

Eingehende Verbindungen werden mithilfe von Portfreigaben ermöglicht. In dem Sie bestimmte Ports freigeben, gestatten Sie anderen Internetteilnehmern den kontrollierten Zugang zu den Computern in Ihrem Netzwerk. Der IM720 antwortet auf PING Anfragen, die an die IPv6-Adresse des IM720 gerichtet sind. Zusätzlich können Sie LAN Einstellungen für jeden einzelnen Server vornehmen.

	CPE Smart V	<u>ViFi System</u>	Logout
The HOME Status	IPv6 Setting) 💶 ON	
Wireless	Working Mode	DHCPv6	
Local LAN	Manual DNS	604	
VPN Network		Static IPv6	
Smart Qos	LAN Setting	1	
DDNS SNMP TR069	DHCPv6 Server	•	
all 5G NetWork	SLACC Server	•	
5G Info APN Naturat: Mode	NAT6	If ISP has no IPe6 prefix!	
Lock Band		Save	
TTL settings AT Command			

VPN Fernzugriff einrichten

VPN steht für Virtual Private Network. Wählen Sie auf der linken Seite den Menüpunkt <u>VPN</u> <u>Network</u> und vergeben Sie zum Aktivieren von VPN ein Kennwort.

MESH+	5G CPE Smart	<u>: WiFi System</u>	Logout
the HOME Status	VPN .	• ON	
	Protocol	L2TP *	
Local LAN IFv6	Server		
VPN Network Zerotier	Username		
Smart Qos DDNS	Password	**************************************	
SNMP TR069	Mode	Local *	
all 5G NetWork	Manual DNS		
5G Info APN		Save	
Network Mode Lock Band			
Lock Community TTL settings			
AT Command			
Parental Control			

Zerotier verknüpft entfernte Rechner per Softwarenetz. Vergeben Sie eine zerotier ID, zerotier Edit ID und eine zerotier Router ID und speichern Sie die Eingabe.

10-2114	SO CPE Smart WIFL		
ப் HOME Status	zerotier 🔊	OFF	
WETWORK Wingless	zerotier ID	80565848496042CF	
Local LAN IPv6	zerotier Edit ID	80565848496042CF	
VPN Network	zerotier Router ID		
Zerotier			
Smart Qos			
DDNS		save	
SNMP			
TR069			
SG Info			
APN			
Network Mode			
Lock Band			
Lock Community			
TTL settings			
AT Command			
Parental Control			
Anno 1997			

<u>SNMP</u> steht für Simple Network Management Protokoll und ist ein Netzwerkprotokoll, um Netzwerkelemente zu überwachen und zu steuern. Das SNMP Protokoll regelt die Kommunikation zwischen den überwachten Geräten. Aktivieren Sie SNMP, um den Zugriff per SNMP zu ermöglichen.

	iG CPE Smart WiFi Sys	<u>tem</u>	Logout
合 HOME Status	SNMP Setting		
	Enable SNMP		
Wireless Local LAN	System Contact	bofh@example.com	
IPv6 VPN Network	System Name	HeartOfGold	
Zerotier Smart Qos	System Location	office	
DDNS SNMP	Public Community	public	
TR069	Private Community	private	
JII 5G NetWork 5G Info	Trap Enable		
APN Network Mode	Trap Version	SNMP V3	
Lock Band Lock Community	Trap Address	Please enter the address	
TTL settings AT Command		Save	
SECURITY			

DDNS ist eine Technik, um Domains im Domain Name System dynamisch zu aktualisieren. Nach jeder Unterbrechung der Internetverbindung weist der Internetanbieter die IP-Adresse neu zu. Dynamic DNS sorgt dafür, dass der IM720 immer unter einem feststehenden Namen, dem Domainnamen aus dem Internet erreichbar ist, auch wenn die öffentliche IP Adresse sich ändert. Um den Dienst zu nutzen, müssen Sie über ON und OFF -> DDNS an- und ausschalten.



<u>TR069</u> ist ein Protokoll zum Datenaustausch zwischen dem Server eines Kommunikationsanbieters und einem damit verbundenen Endgerät beim Kunden. TR069 ermöglicht es dem Anbieter schnell auf Sicherheitslücken zu reagieren. Zum Aktivieren des Sicherheitsprotokolls wählen Sie "TR069 Enable".

TESH+	5G CPE Smart WiFi Syste	<u>em</u>		Logou
HOME Status	TR069 Setting			
	ACS TR059 Enable			
Local LAN IPv6	ACS URL	http://test-acs		
VPN Network Zerotier	User Name	easycwmp		
Smart Qos DDNS	Password	******	> _{PT} 4	
SNMP	Perodic Inform Enable			
ati 5G NetWork	Periodic Inform Interval	1004442订单大V		
5G Info	Connect Request			
APN	User Name	easycwmp		
Network Mode				
Lock Band	Password	******	>=<	
Lock Community		_	_	
TTL settings		Sa	ve	
AI Command				
SECURITY				
Parental Control				
Firewall				

5G NETWORK



Wichtige Eigenschaften des 5G Netzwerks finden Sie unter <u>5G Info</u>. Dieses Menü zeigt Ihnen verschiedene Systeminformationen des Gerätes, unter anderem das eingewählte 5G Frequenzband, SA oder NSA, Gerätemodell, Signalstärke, Signalqualität u.v.m.

Die wichtigsten Werte zum anliegenden Signal sind die Werte RSRQ und RSRP. Der Empfang gilt als gut, wenn ein Signalpegel (RSRP) von -79 dBm nicht unterschritten wird und gleichzeitig die Signalqualität (RSRQ) von -3 dB nicht unterschreitet.

郃 HOME Status	Iformation
Wireless System vers	M12K21
Local LAN Hardware v	rsion V1.2
VPN Network Run Time Zerotier LTE/NR5G I	0h 27m 53s V4 address 192.0.0.2
Smart Qos LTE/NR5G I DDNS Connection	V6 address 2a01:598:b1a8:7460:50:f4ff:fe00:0 jype NR5G-NSA
SNMP IMEI	867197050595731 595
all 5G NetWork	N28
APN RSRQ	-Joanni -13dBm
Network Mode SINR Lock Band MCC	15dB 262
Lock Community MNC	01
AT Command	Refresh

APN Einstellungen für alle Anbieter

Öffnen Sie 5G Network und <u>APN Einstellungen</u>. Im Normalfall konfiguriert sich die Hardware selbst sobald Sie die SIM-Karte eingelegt haben. In seltenen Fällen funktioniert das jedoch nicht.

HOME Status	Mobile Netwo	rk			
Wireless Local LAN	The access point nam the connection with t your device has made connecting. Please ch	e (APN) is the nam he gateway betwee e these settings in t ange the APN sett	e of the setting informatio on the operator's mobile ne he system files, and can au ings while the device isn't c	n read by your device stwork and the public tomatically fill in the online.	, which is used to set up network. In most cases, APN information when
IPv6 VPN Network	IMEI	8671970505957	31		
Zerotier Smart Qos	ICCID	8949020000172	1075227		
DDNS SNMP	Feature Enable	-			
TR069	IP Туре	IPV6/IPV4			
all 5G NetWork					
5G Info	APN list				
APN Network Mode	Choose	Name	APN	Password Authentication	Action
Lock Band	0	100000		1850	Edit
Lock Community	0	Auto		Auto	Delete
TTL settings	0	100000000			Edit
AF-command	U.	vodatorie	web.vodatone.de	Auto	Delete
SECURITY	0	Telelogen	internet of and-term	2.12	Edit
Parental Control		relekom	internet.vo.telekom	AUIO	Dalata

Wählen Sie dann über "Choose" in der APN Liste Ihren Anbieter aus und klicken Sie auf "Speichern". Zum Ändern der APN klicken Sie auf <u>Action-> Edit</u> und fügen Sie den neuen Benutzernamen und die neuen APN Zugangsdaten hinzu.

5G SA und NSA

Wenn Sie 5G NSA nutzen möchten, dann können Sie im Network Mode zwischen 5G SA oder NSA wechseln.

HOME Status	5G network mo			
	Please select the 5G n	Auto	tor's network	
Wireless Local LAN	SG network mode	NSA		
IPv6		SA		
VPN Network				
Zerotier				
Smart Qos				
DONS				
SNMP				
TR069				
all 3G NetWork				
5G Info				
APN				
Network Mode				
Lock Band				
Lock Community				
TTL settings				
AT Command				

Über Lock Band werden die einzelnen 4G und 5G Frequenzbänder ausgewählt. In der Grundeinstellung sind alle Bänder aktiviert. Wir empfehlen die gängigsten LTE und 5G Bänder in Deutschland auszuwählen.

MESH+	<u>5G CPE Smart</u>	<u>WiFi System</u>				Logout
1 HOME	5G freque	ncy lock mod	•			
	This function is which could be	used for network de solved by restoring	bugging. If it is mother the factory setting	odified, it may lead s.	d to failure to connect to	o the network,
Local LAN	Band selection	1				
IPv6	4G band					
VPN Network		🗹 B1	B2	🔽 ВЗ	🔲 В4	
Zerotier		🔲 В5	🔽 В7	🔽 В8	B12	
Smart Qos		B13	B14	B18	B19	
DDNS		🗹 B20	B25	B26	M B28	
SNMP		B29	B30	B32	B34	
TR069		B38	B39	B40	B41	
		B42	B43	B46	B48	
5G Into		Save				
APN						
Network Mode	5G Band					
Lock Band		🗹 N1	N 2	🔽 N3	N 5	
Lock Community		🗹 N7	N 8	V12	N20	
TTL settings		N 25	V28	N 38	N40	
AT Command		N 41	V48	N66	✓ N71	
SECURITY		N77	N 78	✓ N79		

Die Physical Layer Cell (PCI) Sperre ist optional. Grundsätzlich sollte <u>5G cell lock</u> Ihnen dabei helfen, dass Ihr Gerät eine Funkzelle priorisiert, wenn Sie sich in Reichweite mehrerer Sendemasten befinden.

MESH+	G CPE Smart Wi	Fi System	Logout
HOME Status	5G cell lock settings		
	Please fill in the cell	information correctly. If the setting is wrong, the network will not be connected	
Wireless Local LAN	Cell manual setting		
IPv6 VPN Network	NR-ARFCN		
Zerotier Smart Qos	NR-PCI		
DDNS SNMP	SCS	•	
TR069	Band		
5G Info		Save	
APN			
Lock Band			
Lock Community			
TTL settings			
AT Command			

Mit der Zellsperre können Sie das Gerät auf eine bestimmte Zelle sperren. Das Sperren von Zellen ist zudem hilfreich, wenn beispielsweise eine Funkzelle überlastet ist.

CPE Smart Wil	<u>ii System</u>	Logout
TTL settings		
TTL enabled		
	0	
	Save	
	TTL settings TTL enabled	TTL settings TTL enabled ITL settings ITL enabled Image:

Unter <u>AT Command</u> kann ein AT "attention" Befehlssatz zum Konfigurieren und Steuern des Modems eingegeben werden.

MESH+	5G CPE Smart WiFi System	Logout
HOME Status	AT command interaction	
	Please operate according to the AT document, non-professionals should not set it	
Wireless	AT ensured	
Local LAN	Al command Al command	
IPv6	Enter	
VPN Network		
Zerotier		
Smart Qos		
DDNS		
SNMP		
TR069		
all 5G NetWork		
SG Info		
APN		
Network Mode		
Lock Band		
Lock Community		
TTL settings		
AT Command		
Parental Control		
Firewall		

SECURITY

MESH+	G CPE Sma	rt WiFi Syste	m			Logout
1 HOME Status	Parental Control - Block the internet time					
	Rules List					
Local LAN IPv6	Name	MAC Address	Start Time	Internet END Time	Repeat	Operate
VPN Network						
Zerotier	Add rule					
Smart Qos						
DDNS						
SNMP						
TR069						
all 5G NetWork						
SG Info						
APN						
Network Mode						
Lock Band						
Lock Community						
TTL settings						
AT Command						
SECURITY SECURITY						
Parental Control						
Firewall						

Das Feld <u>Parental Control</u> dient zum Einrichten der Kindersicherung. Mit der Kindersicherung können Sie die Internetnutzung für die einzelnen Netzwerkgeräte regeln. Für jedes einzelne Gerät kann die Internetnutzung zeitlich eingegrenzt werden. Über "Add rule" werden die einzelnen Regeln festgelegt.

	i <u>CPE Smart WiFi System</u>	Logout		
HOME Status	syn_flood 🔲 on			
Wireless	drop_invalid 🕞 off			
Local LAN IPv6	Port Forwarding			
VPN Network Zerotier Smart Ops	Rules List			
DDNS	Name Protocol Inner IP Outer port Inner port A	ction		
TR069	Add Rule			
5G Info APN	DMZ(Demilitarized Zone) OFF			
Network Mode Lock Band				
TTL settings AT Command	Saw			
Parental Control				

Innerhalb der <u>Firewall</u> Einstellungen können Sie Protokolle unter Angabe des Portbereichs angeben. Ein Port kann für jeden Computer im Netzwerk freigegeben werden.

165H+ 50	G CPE Smart W	/iFi System			Logout
HOME Status	UPnP 🗨	ON			
	Rules List:				
Local LAN	Protocol	Outer Port	IP Address	Inner Port	
VPN Network		N	o UPnP Devices Found		
Zerotier Smart Qos					
DDNS					
TR069					
all 5G NetWork					
5G Info					
Network Mode					
Lock Band					
Lock Community					
AT Command					
Parental Control					

<u>Universal Plug and Play</u> dient zur Ansteuerung von Geräten (Audio-Geräte, Router, Drucker) über ein IP-basiertes Netzwerk. Zum Aktivieren schalten Sie UPnP auf "ON". Anschließend können Regeln für die einzelnen Geräte festgelegt werden.

SYSTEM



Sprache der Benutzeroberfläche einstellen

Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Sprache" die gewünschte Sprache aus. Klicken Sie auf "Speichern". Nach dem Neustart erscheint die Benutzeroberfläche in der gewünschten Sprache.

Einstellungen zurücksetzen

Öffnen Sie zum Zurücksetzen der Werkseinstellungen in der Benutzeroberfläche SYSTEM-> Maintanance -> Restore Setting

Wählen Sie zum Wiederherstellen der IM720 Einstellungen "Restore Setting".

IM 720 neu starten

Ein Neustart des 5G Routers kann erforderlich sein, wenn der IM720 nicht mehr korrekt reagiert. Einen Neustart können Sie über die Benutzeroberfläche unter System "Maintenance" des IM720 vornehmen.



Das Feld <u>System Diagnose</u> zeigt die Systemüberprüfung anhand eines PING. Mit dem PING erfolgt die Überprüfung ob ein System eine Internetverbindung hat.



Sie können das voreingestellte Kennwort unter "Administration" ändern. Über Modify Password wird das neue Passwort eingegeben und zusätzlich noch einmal bestätigt.



<u>System Upgrade</u> zeigt alle verfügbaren System Upgrades. Ist ein Upgrade verfügbar, dann können Sie es direkt von der Tabelle aus ausführen.

Technische Daten des Outdoor 5G Routers IM720

Eigenschaften Modem	
Modem 5G/LTE	Qualcomm X55
Entwicklungsstand	5G NR (3GPP Release 15) TDD-LTE/FDD-LTE
Download 5G SA	bis zu 2,1 Gbits
Upload 5G SA	bis zu 900 Mbit/s
Download 5G NSA	bis zu 2,5 Gbits
Upload 5G NSA	bis zu 650 Mbit/s
Download 4G	bis zu 1.0 Gbits
Upload 4G	bis zu 200 Mbit/s
SIM-Kartenslot	1 x Mini-SIM (2FF)
Frequenzbänder 5G	N1/N3/N8/N28/N41/N77/N78/N79
Frequenzbänder LTE in MHz	4G FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B, B32 4G TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
Carrier Aggregation Verbindungen	2CA, 3CA

LAN Port	
Anzahl LAN Ports	1x
LAN Standard	10/100/1000/2,5GBit automatische Auswahl
POE	über gleichen LAN Port
Mechanische Daten	
Größe	158 x 140 x 178.3 mm
Gewicht	800 g
Betriebsspannung	POE 36 - 57 Volt Netzteil: 48 Volt 0,75 A
Betriebstemperatur	maximal -20° C bis 55° C

CE-Konformitätserklärung

FTS Hennig erklärt, dass sich der 5G Outdoor Router IM720 in Übereinstimmungen mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.



Hersteller: FTS Hennig GmbH 01561 Großenhain Telefon +49 3522 505076 www.fts-hennig.de